



PROMOCIÓN

Compra 150€ en productos Leitz Ergo y elige un regalo

1. Registra tu solicitud
2. Sube la prueba de compra
3. Solicita y escoge el regalo

Productos participantes

Referencia

Descripción de producto

ACCESORIOS PARA ORDENADOR LEITZ ERGO

Soporte para portátil ajustable

64240101	Soporte para portátil ajustable, 63% plástico reciclado, blanco
64240189	Soporte para portátil ajustable, 80% plástico reciclado, gris oscuro
63460089	Soporte para portátil plano, de aluminio y ajustable Leitz Ergo, gris oscuro

Soporte para portátil ajustable Cosy

64260119	Soporte ordenador portátil ajustable Leitz Ergo Cosy, 80% plástico reciclado, amarillo
64260161	Soporte ordenador portátil ajustable Leitz Ergo Cosy, 80% plástico reciclado, azul
64260189	Soporte ordenador portátil ajustable Leitz Ergo Cosy, 80% plástico reciclado, gris

Soporte para monitor

65040085	Soporte para monitor ajustable Leitz Ergo, gris
65040089	Soporte para monitor ajustable Leitz Ergo, gris oscuro
64340001	Soporte para monitor, blanco

Brazos monitor Ergo SpaceSaving

64890085	Brazo para un monitor Leitz Ergo SpaceSaving, gris
64890089	Brazo para un monitor Leitz Ergo SpaceSaving, gris oscuro
65370085	Brazo para monitor dual Leitz Ergo SpaceSaving, gris
65370089	Brazo para monitor dual Leitz Ergo SpaceSaving, gris oscuro
65380085	Brazo dual para monitor y portátil Leitz Ergo SpaceSaving, gris
65380089	Brazo dual para monitor y portátil Leitz Ergo SpaceSaving, gris oscuro

Convertidores de escritorio (de pie/sentado)

65320085	Convertidor de escritorio con bandeja para teclado Leitz Ergo Cosy, gris
65330085	Convertidor de escritorio Leitz Ergo Cosy, gris

Separadores de escritorio

61220085	Separador de escritorio ajustable en altura Leitz 70x60 gris
61230085	Separador de escritorio ajustable en altura Leitz 70x80 gris

Mesas elevables

65880001	Mesa elevable pequeña neumática plegable Leitz Ergo 65x46
65360001	Mesa elevable neumática pequeña Leitz Ergo 80x60 blanca
65340001	Mesa elevable eléctrica pequeña Leitz Ergo 80x60 blanca
67700001	Mesa elevable eléctrica Leitz Ergo 120x70cm blanca
67730001	Mesa elevable eléctrica Leitz Ergo 140x80cm blanca

Accesorios mesas elevables

53740085	Ruedas mesa eléctrica, gris 4pcs
65490000	Organizador de panel de anclaje con soporte para portátil
65480000	Organizador de panel de anclaje pequeño

Taburete Ergo

65780095	Taburete Leitz Ergo con ruedas, negro
----------	---------------------------------------

Taburete Active

65770095	Taburete Leitz Ergo Active con ruedas, gris oscuro
65180019	Taburete Active ajustable Leitz Ergo Cosy, amarillo
65180061	Taburete Active ajustable Leitz Ergo Cosy, azul

Productos participantes

Referencia	Descripción de producto
65180089	Taburete Active ajustable Leitz Ergo Cosy, gris
65440085	Taburete Leitz Ergo Active Comfort, bajo, gris
65440089	Taburete Leitz Ergo Active Comfort, bajo, gris oscuro
65450085	Taburete Leitz Ergo Active Comfort, alto, gris
65450089	Taburete Leitz Ergo Active Comfort, alto, gris oscuro
Balón de asiento Active	
Gama Cosy	
52790119	Balón de asiento Active de 65 cm de diámetro Ergo Cosy, amarillo
52790161	Balón de asiento Active de 65 cm de diámetro Ergo Cosy, azul
52790189	Balón de asiento Active de 65 cm de diámetro Ergo Cosy, gris
Gama Ergo antideslizante	
65410085	Balón de asiento Active de 55cm antideslizante, gris
65410089	Balón de asiento Active de 55cm antideslizante, gris oscuro
65420085	Balón de asiento Active de 65cm antideslizante, gris
65420089	Balón de asiento Active de 65cm antideslizante, gris oscuro
65430085	Balón de asiento Active de 75cm antideslizante, gris
65430089	Balón de asiento Active de 75cm antideslizante, gris oscuro
Cojín de asiento Active	
Gama Cosy	
52840019	Cojín de asiento Active Ergo Cosy, amarillo
52840061	Cojín de asiento Active Ergo Cosy, azul
52840089	Cojín de asiento Active Ergo Cosy, gris
Cojín de asiento Active Wobble	
65390089	Cojín de asiento Active Ergo Wobble, gris oscuro
65400085	Cojín de asiento Active Wobble con funda, gris
65400089	Cojín de asiento Active Wobble con funda, gris oscuro
Reposapiés de escritorio Active	
53710019	Reposapiés de escritorio Active Ergo Cosy, amarillo
53710061	Reposapiés de escritorio Active Ergo Cosy, azul
53710089	Reposapiés de escritorio Active Ergo Cosy, gris
Reposapiés de escritorio Ergo	
65460089	Reposapiés ajustable de escritorio Ergo, 83% de plástico reciclado, gris oscuro
65030085	Reposapiés ajustable de escritorio Ergo, gris
Alfombrilla antifatiga Active	
65870089	Balance board Leitz Ergo, gris oscuro
53730089	Alfombrilla antifatiga Leitz Ergo Active, gris oscuro
53690089	Alfombrilla antifatiga Active Ergo Cosy, gris oscuro
Alfombrillas ratón y reposamuñecas	
64830085	Reposamuñecas para ratón ajustable Leitz Ergo Cosy, gris
65240085	Reposamuñecas para teclado ajustable Leitz Ergo Cosy, gris
65230089	Reposamuñecas para teclado ajustable Leitz Ergo, gris oscuro
65170085	Alfombrilla para ratón con reposamuñecas ajustable Leitz Ergo, gris
65170089	Alfombrilla para ratón con reposamuñecas ajustable Leitz Ergo, gris oscuro

3 regalos a escoger

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Regalo por la compra de 150€ (incluido IVA)
52840019/61/89	Cojín de asiento Active Leitz Ergo Cosy	
64240101/89	Soporte para portátil ajustable Leitz Ergo	
53690089	Alfombrilla antifatiga Active Ergo Cosy, gris oscuro	